

녹음내용에 대하여

방송을 녹음한 것이나, 다운로드한 음악은 개인이 즐기는 것 이외에 상업 목적으로 사용하는것은 금지되어 있습니다.

녹음에 대한 주의

본제품은 철저한 품질검사를 거쳐 생산됩니다. 그러나 만에하나 제품의 불량등 여러 사정에 의하여 녹음이 안된 경우라도 당사에서는 책임을 지지 않습니다. 중요한 녹음에 대해서는 사전에 시험 녹음을 하여 확인하시기 바랍니다.

녹음내용에 관한 주의

본제품에 녹음한 내용은 기기의 고장, 오동작, 충격등으로 소멸, 또는 재생이 안될 가능성이 있습니다.

또는 소리 등으로 내용이 소멸되어 버리는 경우가 있습니다. 중요한 녹음은 다른 기기에 백업하여 두시기 바랍니다.

또 녹음 내용의 소멸, 재생불가능 상태가 되어도 당사에서는 일절 책임을 지지 않는다는 것을 알아 주십시오.

보증서

모 델 명

MQ-62N

제 품 명

Digital Voice Recorder

일련번호

구 입 일

보 증 기 간

1 년

고 객

주소

이름

전화

구 입 처

무상 보증 규정

본공은 구입일로부터 보증기간중에 고장이 발생한 경우엔, 본공 약관 기재 내용으로 무상 수리를 헤드말 것을 약속하는 것입니다.

1.취급설명서에 따른 사용조건으로 보증기간내에 고장이 발생한 경우는 무상으로 수리에 드립니다.

①무상수리를 의뢰하는 경우에는, 구입하신 판매점에 제품과 본서를 함께 제시하여 주십시오.

②구입하신 판매점에 무상수리 의뢰가 불가한 경우에는 본사 고객센터에 연락을 주십시오.

2.거주지 이전의 경우 수리요비는 본사 고객센터로 하여 주십시오.

3.중정품등으로 판매점에서 무상수리가 불가할 경우 본사 고객센터로 연락 주십시오.

4.보증기간 내에도 다음의 경우에는 원칙적으로 유상수리로 됩니다.

①부당한 수리나 개조에 의한 고장 및 손상

②구입하신 후 수송, 낙하 등에 의한 고장 및 손상

③화재, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변, 이상전압 등에 의한 고장 및 손상

④본서를 제시하지 않은 경우

⑤본서에 구입년월일, 고객이름, 판매점 기록이 없는 경우, 있지만 고쳐서 경우

5.본서는 한국 내에서만 유효합니다.

6.본서는 재발행이 안되오니 잘 보관해 주십시오.

*이 보증서는, 본서에 명시한 기간, 조건에 한하여 무상수리를 약속하는 것입니다.

따라서 이 보증서에 의해서 고객님의 법률상의 권리가 제한되는 것은 아닙니다.

보증기간이 지난후의 수리에 대하여는 본사 고객센터에 문의하여 주십시오.

ESONIC

MQ-62N

Digital Voice Recorder

취급설명서

■ 안전을 위한 주의사항

사용전에 안전에 대한 주의를 잘읽어보시고 사용해주십시오. 여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용으로 꼭 지켜주십시오. 제품의 오사용에 의한 손해에 대하여 책임지지 않습니다.

경고/주의 표시의 의미

⚠ 경고: 취급을 잘못된 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입는것을 가정하여 표시합니다.

⚠ 주의: 취급을 잘못된 경우, 사용자가 장애를 입거나 물적손해가 발생하는것을 표시합니다.

⚠ 경고

고객님이 적된 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

항공기등 전자기기의 사용이 제한된 곳에서 사용하지 마세요.

본체에 물이나 이물질등 묻지 마세요. 발열, 발화의 원인이 됩니다.

이 제품을 사용하여 장시간 듣지마세요. 청력에 좋지않은 영향을 줄수 있습니다.

⚠ 주의

제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 고장 및 오동작의 원인이 됩니다.

다음 장소에 제품을 방치하지 마세요. 온도가 40도 이상의 장소, 습도가 높고 먼지, 녹슬같은 습기가 많은 곳, 먼지가 많은 장소, 열매워 자동차 내부

부속품: 녹음기 본체, USB 케이블, 리모컨, 이어폰,

충전방법

● 점등:충전중

● 충전 램프의 상태

※ 점멸:만충전

본 제품의 충전단자에 충전 케이블을 먼저 연결한 후 반대쪽을 컴퓨터 USB포트에 연결하거나, USB 타입 AC어댑터(옵션)에 연결을 하면 충전이 시작 됩니다.

사용전에 반드시 만충전하여 주세요.

●만충전 소요시간은 약 2시간 30분입니다. [완전방전의 경우]

●만충전후, 녹음-약12시간, 재생-약8시간 사용할 수 있습니다.

●이어폰 사용시에는 배터리가 방전되면 이어폰으로 [삐삐삐]의 소리가 울립니다. 녹음기 본체에서는 소리가 나지 않습니다.

충전지전량확인

리모컨 플러그를 녹음기 본체에 연결하면 LED 램프가 배터리 잔량을 표시합니다.

배터리 잔량

표시

약 70% 이상

5초간 LED 점등

약 30%~70%

5초간 LED 점멸

약 30% 이하

꺼짐

각부의 명칭

①플러그

②탐색모드버튼

③정지(전원꺼짐)버튼

④재생/일시정지버튼

⑤음량 조절기

⑥이전 선택버튼

⑦다음 선택버튼

⑧이어폰잭

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

간단히 녹음, 재생이 가능합니다.

녹음 정지

녹음 시작

● 확인 사항

·음량을 최대로 하여 주세요.

·녹음스위치(클립)은 정지상태인지 확인합니다.

·이어폰잭이 확실히 삽입 되었는지 확인해 주십시오.

·재생버튼을 누르면 녹음파일의 재생이 시작됩니다.

·다시 누르면 일시정지 됩니다.

·재생중에 정지버튼을 누르면 정지됩니다.

MemoQ

이전 버튼

정지 버튼

다음 버튼

재생 버튼

탐색 모드 버튼

리모컨 기본조작 MQ-62N

장기간 보관시에는 본제품의 리모컨을 분리하여 보관해 주세요.

배터리의 소모를 막아줍니다.

파일을 삭제

1. 삭제할 파일 재생중에 정지(■)버튼을 눌러 정지합니다.

2. 이어서 정지(■)버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.

3. 비프 음(삐삐)이 울리며, 삭제할 파일이 재생됩니다.

4. 재생중에 다시 정지(■)버튼을 짧게 누르면 파일이 삭제 됩니다.

파일을 자동으로 검색

1. 정지상태에서 재생버튼을 5초이상 길게 누릅니다.

2. 모든 파일이 5초간 재생됩니다.

3. 듣고싶은 파일이 나올때 재생버튼을 짧게 누르면 그 파일이 재생됩니다.

최초,최종 파일로 이동

1. 파일 재생중에 이전버튼을 3초 이상 길게 누르면 최초 녹음한 파일로 이동하여 재생합니다.

2. 파일 재생중에 다음버튼을 3초 이상 길게 누르면 마지막 녹음한 파일로 이동하여 재생합니다.

탐색 모드로 재생

※ 아래 방법으로 파일을 탐색할 수 있습니다.

※ 탐색모드는 모드버튼으로 이전/다음버튼의 조작내용을 변경하는 모드입니다.

비프음의 횟수에 따라 현재의 모드를 표시합니다.

※ 설정

재생중에 리모컨의 모드(M)버튼을 누를때마다 비프음이 울리며, 각 탐색모드가 변경됩니다.

탐색 모드 일람표

동작순서

모드(현재상태)

비프음

이전 버튼

다음 버튼

파일간 이동

탐색기능(1)

탐색기능(2)

삐(1회)

삐삐(2회)

삐삐삐(3회)

이전 파일로 이동

20초 전으로 이동

2분 전으로 이동

다음 파일로 이동

20초 뒤로 이동

2분 뒤로 이동

리모컨 상세조작 녹음모드설정

모드

[M] 버튼을 3초이상 누름

↓ 램프가 점멸(또는 점등)

재생/일시정지

▶ 버튼을 짧게 누름

↓ 누를때마다 설정이 변경됨

고음질 XHQ

※ 정색점멸 (●정색점등)

포준음질 HQ

※ 녹색점멸 (●녹색점등)

장시간음질 LP

※ 적색점멸 (●적색점등)

↓

[M] 버튼을 3초이상 눌러서 확장

녹음 데이터는 5시간 단위로 자동 분할되어 저장됩니다.

재생이나 데이터관리에 편리합니다.

자동음성녹음 [VOS]설정

모드

[M] 버튼을 3초이상 누름

↓ 램프가 점멸(또는 점등)

정지

■ 버튼을 짧게 누름

↓ 설정이 변경됨

VOS OFF

● 램프가 점등

VOS ON

※ 램프가 점멸

↓

[M] 버튼을 3초이상 눌러서 확장

VOS 기능은 소리가 없는 경우에는 녹음을 일시 정지 상태로 합니다. 본 기능은 메모리를 효율적으로 사용하는 역할을 합니다.

출하시의 기본 설정은 VOS OFF로 되어 있습니다.

파일의 삭제

정지

■ 버튼을 3초이상 누름

↓ 비프음

녹음 데이터의 자동재생

▶ 버튼을 짧게 누름

최소하는 경우는 정지 이외 버튼을 누르세요.

파일을 PC에 전송

PC에 접속하기 전에 반드시 녹음은 정지한 후 USB 포트에 꽂아 주십시오.

전용 USB 케이블

아래의 폴더에서 녹음데이터의 확인이 가능합니다. PC에서 파일의 이동, 복사, 삭제, 재생 및 포맷이 가능합니다.

내컴퓨터

↳ MemoQ

↳ VOICE

1. 녹음은 버튼 조작후, 약3초 후부터 시작 됩니다.

2. 녹음중에는 모니터링이 가능하므로 녹음상태를 확인할 수 있습니다.

3. 배터리가 없거나 녹음파일이 99개가 되면 이어폰에서 비프음이 5초간 울리고, 녹음은 정지 됩니다. 파일을 삭제하시면 녹음이 가능하게 됩니다.

4. 녹음 종료후 3초간은 버튼 조작이 없으므로 주의하시기 바랍니다.