

7. 모드 스위치 변경 하기

- *전원이 꺼진 상태에서 모드 스위치를 미리 설정 후 전원을 켜면 설정한 모드로 동작 합니다.
- *전원이 켜진 상태에서 모드 스위치를 변경하면 바로 모드가 변경 됩니다.
- 블루투스 모드 (B.T)**
- *휴대폰(모바일장치)과 BR-25를 블루투스 연결하여, 음악 재생을 제어 할 수있는 모드 입니다.
- *페어링 된 휴대폰(모바일 장치)의 전화 받기/거절/끊기 및 볼륨조절과 음악재생 이전 곡/다음 곡 이동 등 기능을 사용할 수 있습니다.


녹음파일 재생 모드 (Play)

- *녹음 된 파일을 재생/정지 하거나 볼륨 조절과 이전 파일/다음 파일 이동, 녹음파일 모두삭제 등 기능을 사용할 수 있습니다.
- *녹음파일 재생 모드(PLAY) 로 이동시 가장 최근 녹음 된 파일이 자동으로 재생됩니다.
- *녹음파일 재생 모드(PLAY) 사용 중에도 전화 받기/거절/끊기 및 통화 기능을 사용할 수 있습니다.

녹음 모드 (REC.)

- *수동으로 녹음을 시작 합니다.
- *녹음 모드(REC) 사용 중에도 전화 받기/거절/끊기 및 통화 기능을사용할 수 있습니다.


! 모드에 상관없이 통화녹음이 최우선으로 작동 되며 통화종료시 이전 모드로 되돌아 갑니다.



모드	통화녹음	일반녹음	블루투스 재생	녹음파일재생	대기시간
블루투스 모드 (B.T)	○	X	○	X	약 20일
녹음파일재생 모드 (Play)	○	X	X	○	약 30시간
녹음모드 (REC.)	○	○	X	X	

8. 모드 스위치 변경 하기

1 통화하기



***블루투스 모드 (B.T)**

전화 받기

- 1.전화가 오면 진동과 파란색 LED가 3회 깜빡거리고, 이어폰으로 수신음이 들립니다.
- 2.전원(통화) 버튼을 짧게 누르면 통화가 연결되고, 통화녹음이 시작됩니다.

전화 끊기

- 1. 통화를 끝내려면 전원(통화) 버튼을 짧게 누르세요
- 2. 통화와 통화녹음이 종료 됩니다.

전화 거절

- *전원(통화) 버튼을 연속으로 짧게 2번 누르세요.


전화 걸기

- *본 제품에는 발신 기능이 없으므로 휴대폰에서 전원(통화)버튼을 누른 후 제품(BR-25)으로 통화하면 됩니다.

통화 중 볼륨을 조절하기

- 통화 중 볼륨+(다음 파일로 이동)버튼을 누르면 소리가 커집니다.
- 통화 중 볼륨-(이전 파일로 이동)버튼을 누르면 소리가 작아집니다.
- *모든모드에서 자동으로 통화 녹음이 되지만 통화볼륨조절은 블루투스모드에서만 작동합니다.
- *통화녹음을 하기 위해서는 블루투스가 페어링 되어 있어야 합니다.
- *메신저 또는 별도의 어플리케이션의 통화기능을 이용할때에는 통화녹음 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

3 녹음하기



***녹음모드 (REC.)**

전원이 꺼진 상태에서 녹음 시작하기

- 모드 스위치를 녹음 모드로 이동 후 전원(통화)버튼을 2초 이상 눌러 전원을 켜면, 빨간색 LED가 켜지며, 녹음이 시작 됩니다.

전원이 켜진 다른 모드 상태에서 녹음 시작하기

- 전원이 켜진 상태(LED가 켜져 있는 상태)에서 모드 스위치를 녹음 모드로 이동하면 빨간색LED가 켜지며, 녹음이 시작 됩니다.


녹음 종료 하기

- 모드 스위치를 다른모드로 이동하거나 전원을 끄면 녹음이 종료 됩니다.
- *녹음파일은 1번 부터 차례로 생성되고 파일명에 BT(통화녹음)와 REC(일반녹음)으로 구분 됩니다.
- *녹음파일은 9,999개 까지 생성 됩니다.
- *녹음된 파일은 R-00001부터 순차적으로 "R-00001_21(년)/01(월)/01(일)/13(시)/00(분)_REC.MP3" 저장 됩니다.
 - 예시 (통화녹음:R-00001_2101011300_BT.MP3 / 일반녹음:R-00001_2101011300_REC.MP3)

메모리 용량 가득 참, 녹음파일 9,999개 파일 초과시

- *메모리 용량이 가득 차거나 녹음파일이 가득차게 되면 빨간색 LED가 빠르게 깜빡거리며 녹음이 종료됩니다.
- *용량이 가득 찬 상태에서 녹음이 불가능합니다. (불필요한 녹음파일을 삭제한 뒤 사용하시기 바랍니다.)

2 휴대폰 음악파일 재생하기



***블루투스 모드 (B.T)**

- *휴대폰에서 미리 재생 전용 어플리케이션을 사용하여 재생 중 일때 사용이 가능합니다.

휴대폰 음악 재생하기

- 제품(BR-25)의 재생버튼을 짧게 누르면 음악이 재생 됩니다.

휴대폰 음악 일시 정지하기

- 음악 재생 중 제품(BR-25)의 재생버튼을 짧게 누르면 음악이 일시 정지 됩니다.

음악 재생 중 다음 파일 재생 하기

- 볼륨+(다음 파일로 이동)버튼을 짧게 누르면 다음 음악 파일로 이동 됩니다.


음악 재생 중 이전 파일 재생 하기

- 볼륨-(이전 파일로 이동)버튼을 짧게 누르면 이전 음악 파일로 이동 됩니다.

음악 재생 중 볼륨 조절하기

- 볼륨+(다음 파일로 이동)버튼을 길게 누르면 소리가 커집니다.
- 볼륨-(이전 파일로 이동)버튼을 길게 누르면 소리가 작아집니다.
- *사용하는 제품(휴대폰, 태블릿, 노트북 등)따라 키입력 지원이 안되는 제품이 있을 수 있습니다.
- *블루투스와 거리가 일정거리 이상 멀어져 연결이 해제되면 파란색 LED가 한번씩 깜빡거림으로 변경됩니다.
- *제품과 사용가능한 거리로 근접하면 자동으로 블루투스 연결 됩니다.
- *만약 연결이 안되면 제품의 통화버튼을 짧게 한번 누르거나 제품의 전원을 껐다 켜면 연결 됩니다.

4 녹음파일 재생하기



***녹음 파일 재생모드 (Play)**

녹음파일 재생하기

- 제품(BR-25)의 재생버튼을 짧게 누르면, 초록색 LED가 켜지며 녹음파일이 재생 됩니다.

녹음파일 일시 정지하기

- 녹음파일 재생 중 제품(BR-25)의 재생버튼을 짧게 누르면, 녹음파일이 일시 정지 됩니다.

녹음파일 재생 중 다음 파일 재생 하기

- 녹음파일 재생 중 제품(BR-25)의 볼륨+(다음 파일로 이동)버튼을 짧게 누르면 다음 녹음파일로 이동 됩니다.

녹음파일 재생 중 이전 파일 재생 하기

- 녹음파일 재생 중 제품(BR-25)의 볼륨-(이전 파일로 이동)버튼을 짧게 누르면 이전 녹음파일로 이동 됩니다.

녹음파일 재생 중 볼륨 조절하기

- 볼륨+(다음 파일로 이동)버튼을 길게 누르면 소리가 커집니다.
- 볼륨-(이전 파일로 이동)버튼을 길게 누르면 소리가 작아집니다.

녹음파일 모두 삭제하기

- *녹음파일 재생모드(Play) 정지 상태에서 재생버튼을 10초 이상 길게 누르고 있으면, 이어폰으로 “삐 삐 삐” 소리와 함께 진동이 3회 울리고, 삭제가 완료 됩니다.
(재생버튼을 누르고 있는동안 LED가 번갈아 켜지고, 10초 이하로 누르면 취소 됩니다.)

- 주의**
- *삭제중에는 모든 기능이 정지 됩니다.
 - *삭제된 파일은 복구가 불가능합니다. 중요한 파일은 미리 PC 에 백업을 하시기 바랍니다.
 - *배터리 부족 상태에서는 삭제기능이 불가능 합니다.

9. LED 상태 표시

일반동작

LED 색상 및 상태	일반 동작 상태
파란색 LED 2번씩 깜빡임	휴대폰과 연결된 상태
파란색 LED 1번씩 깜빡임	휴대폰과 연결이 끊어진 상태
파란색 LED 빠르게 깜빡임	등록 대기중(페어링) 휴대폰에서 기기선택 필요함
빨간색 LED 켜짐	녹음 중, 통화 녹음 중
파란색 LED 켜짐	블루투스 음악 재생 중
초록색 LED 켜짐	녹음파일 재생 중
LED 꺼짐	전원이 꺼짐(OFF)

충전 중

LED 색상 및 상태	충전 중 상태
빨간색 LED 깜빡임	배터리 부족
초록색 LED 깜빡임	배터리 보통
초록색 LED 켜짐	충전 완료