


본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 설명서를 잘 읽어 보시기 바랍니다.
보증서에는 구입일과 구입처를 기록하여 두시기 바랍니다.

주의사항


- 주의** 사용상의 주의
- 본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
 - 제품에 충격을 가하거나, 침수가 되지 않도록 주의하세요.
 - 오염된 손으로 조작하지 마세요.
 - 고온 다습한 장소에서 사용하지 마세요.
 - 규격의 전기를 사용하지 마세요.
- 주의** 녹음관련 주의
- 본 제품은 철저한 품질관리하에 생산되고 있습니다.
 - 그러나 제품의 불량이나 조작상의 문제 등으로 녹음이 되지 않거나 파일이 삭제된 경우에도 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
 - 녹음후 중요한 녹음 파일은 컴퓨터에 저장하여 두시기 바랍니다.
- 주의** 녹음 내용의 주의
- 본 제품으로 녹음한 파일이 알수없는 이유로 삭제될 가능성도 있습니다.
 - 또는 수리 등의 작업중에 파일이 삭제될 수도 있습니다.
 - 어떠한 경우라도 녹음 파일의 손실은 당사에서 책임지지 않습니다.

각부명칭



※ 본 기기의 녹음용 메모리는 통상의 USB 메모리로 사용 할 수 있습니다.

건전지 삽입



사용 건전지:
"AA"형 알카라인 건전지x1개

주의

건전지의 종류에 따라 전지 지속 시간이 다릅니다. 연속녹음은 약 65시간~72시간입니다. 건전지 용량에 따라 차이가 있기 때문에 주의해 주십시오. 또, 충전식 니켈수소 전지도 사용할 수 있습니다만 전지 용량에 의해 지속시간이 단축됩니다.

계산기로 사용

계산기는 통상의 계산기와 같은 기능입니다.
전원은 전지판넬로 구동합니다. 충분한 배터리가 아니면 사용 할 수 없습니다.
계산기의 사용을 시작 하려면 계산기의 ON/AC 버튼을 눌러 주십시오.

보증서

제 품 명	디지털 보이스레코더
모 델 명	
구 입 일	
구 입 처	
전 화	구입금액 원
기 타	
보증기간	1년
성 명	
주 소	
전 화	

유상서비스

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장.
 - 사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.
 - 화재, 열해, 수해, 지진등의 천재지변으로 인한 고장
 - 컴퓨터 바이러스 감염에 의한 고장.
 - 보증서 또는 구매 영수증이 없는 경우.
 - 제품 보증 기간이 지난 제품일 경우.
- 택배A/S : 운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다


녹음의 시작과 정지

녹음의 시작

- 본체 측면의 스위치를 화살표 방향으로 밀어 주세요.




- 스위치를 조작후 약 4초 이후에 내장 마이크에 의해 녹음이 시작 됩니다.
- 녹음이 시작되면 계산기의 [RECORD] 버튼 옆 틈새로 적색 램프가 점등 됩니다.
- 메모리 잔량이 없거나 건전지가 전부 소모되면 적색 램프가 약 3초간 점멸하고 녹음이 정지 됩니다.



*비정상적으로 동작시
컴퓨터에서 포맷(FORMAT)하여 사용하세요.

녹음의 정지

- 본체 측면의 스위치를 화살표 방향으로 밀어 주세요.



- 스위치를 조작후 약3초 이내에 녹음을 종료합니다.

주의

녹음중에 건전지를 꺼내지 마십시오.
녹음중인 파일이 깨지거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
녹음중 배터리가 모두 방전된 경우에는 본 기기가 자동으로 녹음을 정지하고 저장합니다.

녹음 파일에 대하여

- 녹음 파일은 wav형식으로 기록 되어 집니다.
- 본 제품은 재생 기능이 없습니다.
- 재생은 USB를 경유하여 PC의 음악재생 소프트웨어를 이용하여 재생합니다.

★녹음 파일의 재생과 삭제

PC와 접속

- ①PC와 본 기기를 부속 USB 케이블로 접속시킵니다.
- ②본 기기는 "이동식 디스크"로 인식 됩니다.
- ③[RECORD] 폴더 내에 녹음 파일이 저장되어 있습니다.
- ④PC내의 Windows Media Player 등의 재생 소프트웨어로 재생해 주십시오.
- ⑤녹음 파일의 삭제는 통상의 PC내 파일 삭제와 같은 방법으로 삭제 할 수 있습니다.

제품 사양

- ▶메모리 용량: 2GB
- ▶녹음 형식: wav형식, bit rate: 64kbps
- ▶사용 전지: "AA"형 알카라인 건전지 1개
- ▶최대녹음시간(메모리 용량): 약 72시간
- ▶최장 배터리 지속시간: 약72시간(연속 약 3일간 사용)
- ▶최대 녹음 건수: 500개 파일
- ▶크기: 149 x 120 x 45 mm
- ▶중량: 153g(전지 불포함)

사용자 안내문

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서
주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



KCC-REM-ESO-MR-240

(주)이소닉

서울시 구로구 구로3동 235 한신 IT 타워 406호
전화: 02-2108-7493~4 FAX: 02-2108-7492